

astrum



Distributed by
ASG HOLDINGS INC.
www.asgholdingsinc.com/shop
Made in China




Qualcomm[®]
aptX[™]

RoHS **CE** **FC**  

Active Noise Cancelling Earbuds

Astrum XZ PRO/XZ PIA



User Manual

Product diagram



- ① Microphone 1 ② Microphone 2 ③ Indicator light 1 ④ Operating area
⑤ Ear-tip ⑥ Indicator light 2 ⑦ Charging case ⑧ Type-c interface

Pairing

After being taken out from the charging case, the earphones will be paired automatically. Pairing with the smartphone:

- 1) Take out the earphones from the charging case and confirm that the earphones are waiting to be paired. At this time, the two earphones flash white lights quickly.
- 2) Turn on the phone's Bluetooth, find the corresponding Bluetooth name and click.
- 3) When you use it again, the earphone will automatically connect with the phone.

On/Off

Power on

- 1) Take out the earphones from the charging case. The earphones will boot automatically.
- 2) In the off state, press and hold the touch area of the earphones for 2 seconds. the earphones will turn on, and you can hear the prompt "power on"

Power off

- 1) Put the earphones into the charging case, the earphones will shut down automatically.
- 2) Turn off the Bluetooth switch of mobile phone, and the earphone will automatically shut down in three minutes.
- 3) Turn off the Bluetooth switch of mobile phone, press the earphone for 4 seconds and then it shut down.

Charge

Earphones:

Put the earphones into the charging box, the charging box will automatically charge the earphones, and the earphones will display a red light when charging.

Charging box:

Use the type-c charging cable which is included in the package to charge the charging case.

Reset

When the earphones are powered on but not connected with cellphone, 5 clicks.
(It doesn't work when the earphones are connected with the mobile.)

Special Instructions

- 1) Apple iPhones and some Android phones can support the adjustment of phone volume if you need to use headphones to adjust the volume, but for some Android phones, you can only adjust the volume of earphone itself. If you need to restore the default volume, please delete the phone pairing information and and reconnect.
- 2) When holding the earphone, do not touch the touch panel area of the earphone to avoid misoperation.

Multipoint connection

First, use A device to connect, when successfully connected, then disconnect; then use B device to search the pairing name and connect; then come back to A device to find the pairing name and connect;

Earphones indicator

status

No pairing
Waiting to be paired
paired successfully

Power on
Power off
play
pause

Standby
Incoming call
Calling
Charging
End of charging

indicator light

White lights flash quickly
Red and white light flash alternately
The indicator light is off

white lights are on for 1 second, then turn off
Red lights are on for 2 second, then turn off
The indicator light is off
The indicator light is off

The indicator light is off
White lights flash twice every 3 seconds
The indicator light is off
Red light is always on
The indicator light is off

Charging case indicator

Status

Indicator light

Charging

When charging, the indicator light will gradually become bright or dim, Power indicator : Red light : 5-35%; yellow light : 35-70%, green light 70-100%.

Earphone charging

When it is put in the charging box, the corresponding color light in it will be on according to its own power, flashing twice firstly and then continuously lighting for about 8 seconds.

End of charging

Green light turns off after 8 seconds.

Power shortage reminder

Red light flashes quickly..

Voice prompts

status	Voice prompt
Power on	power on
Power off	power off
battery Low	battery Low
Pairing	pairing
Paired successfully	connected
Disconnect	disconnected
Adjust the volume to maximum	"maximum volume"
Adjust the volume to minimum	"minimum volume"

Note

1. Listen with the volume setting as low as possible. Listening at high volume for a long time may cause varying degrees of damage to your hearing.
2. Keep earplugs and accessories out of the reach of children, and earplugs should be used under parental supervision.
3. Do not immerse the earphones in water when swimming, diving or bathing.
4. When using the headphones in a humid, dusty environment or near a strong magnetic field, it may cause internal circuit failure.
5. The recommended storage environment temperature for headphones is between 0 °C and 45 °C.
6. Do not charge the earphones and charging box when the temperature is below 0 °C or in a corrosive environment.
7. Do not expose the earphones or charging case to direct sunlight for long periods of time (such as placing them on a windowsill or car dashboard in direct sunlight).
8. To avoid damaging your headphones, do not disassemble or modify them, and do not insert any foreign objects into them.

Precautions

About Bluetooth communication

Bluetooth wireless technology has an operating range of approximately 10 meters (30 feet). The maximum communication distance may vary depending on obstacles (people, metal objects, walls, etc.) or the presence of the electromagnetic environment. Depending on the device you are connecting to, it may take some time to start communication.

Things to note when wearing earphones

After use, please slowly remove the earphones from your ears.

Because the earphones fit tightly into your ears, forcing them on or removing them quickly can cause damage to your eardrums. When putting on earphones, The speaker diaphragm may produce a clicking sound. this is not a malfunction.

Other things to note

Do not apply excessive shock to the headset as it is a delicate device.

The touch sensor may not work properly if there are stickers or other sticky items on the control panel. Bluetooth functionality may not work properly on mobile phones depending on signal conditions and surrounding environment.

Do not apply heavy pressure to the earphones for long periods of time, including when in storage, as this may cause deformation.

If you feel discomfort while using the earphones, please stop using them immediately.

The earphones are not waterproof. Water or foreign objects entering the earphones may cause fire or electric shock. If water or foreign matter gets into the earphones, Please stop use immediately and consult your nearest Astrum dealer.

Clean the earphones

When the outside of the earphones is dirty, use a soft, dry cloth to clean them. If your earphones are particularly dirty, Please soak the cloth in dilute neutral detergent and wring it out before using it to clean the earphones. Do not use thinners (such as thinner, benzene or alcohol) as they may damage the coating on the earphone surface or cause other damage. Keep earphones (including accessories) away from magnetic cards. The earphones (including accessories) have magnets. If the magnetic card is placed close to the headset, the magnet of the magnetic card may be affected and cannot be used.


Product safety information

Improper use of the product can easily cause damage to the product or endanger personal and property safety.

1. Batteries are included in the product. Please avoid exposing your product to sunlight, electric heaters or similar excessive heat. Do not store the product in a place with high temperature, strong light or strong magnetism.
2. Do not store it in sources of fire or other harsh environments. Violent body movements such as hitting, throwing, and stepping on Squeezing, etc. should be avoided. Do not use when extending.
3. The ambient temperature of the product is 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F).
4. Improper use of the product without following this user manual or ignoring warnings may easily cause damage to the product or may endanger the product. Personal and property safety. All consequences caused by this company shall be borne by the consumers themselves will not assume any legal liability.
5. Non-professionals are strictly prohibited from disassembling this product.
6. Do not use this product with a load (electrical appliance) exceeding the output current. Built-in circuit protection mechanism, Automatic stop works if load exceeds.
7. Please use a clean cotton cloth to clean the earphones charging contacts regularly to prevent being unable to charge.
8. Do not put this product into water (or washing machine). If water enters, please let it dry naturally before use.


Auriculares con cancelación activa de ruido

Astrum XZ PRO/XZ PIA



Manual de usuario

Diagrama del producto



- ① Micrófono 1 ② micrófono 2 ③ Luz indicadora1 ④ Área de operación
 ⑤ Punta para el oído ⑥ Luz indicadora 2 ⑦ Estuche de carga ⑧ Interfaz tipo c

Emparejamiento

Después de sacarlos del estuche de carga, los auriculares se emparejarán automáticamente. Emparejamiento con el teléfono inteligente:

- 1) Saque los auriculares del estuche de carga y confirme que están emparejados. En este momento, los dos auriculares parpadearán con luces blancas rápidamente.
- 2) Encienda el Bluetooth del teléfono, busque el nombre de Bluetooth correspondiente y haga clic.
- 3) Cuando lo vuelvas a utilizar, el auricular se conectará automáticamente con el teléfono.

Encendido apagado

Encendido

- 1) Saque los auriculares del estuche de carga. Los auriculares se iniciarán automáticamente.
- 2) En estado apagado, presione y mantenga presionada el área táctil de los auriculares durante 2 segundos. los auriculares se encenderán y podrá escuchar el mensaje "encendido"

Apagado

- 1) Coloque los auriculares en el estuche de carga, los auriculares se apagarán automáticamente.
- 2) Apague el interruptor Bluetooth del teléfono móvil y el auricular se activará automáticamente. cerrar en tres minutos.
- 3) Apague el interruptor Bluetooth del teléfono móvil, presione el auricular durante 4 segundos y luego se apagó.

Cargar

Auriculares:

Coloque los auriculares en la caja de carga, la caja de carga se cargará automáticamente. Los auriculares, y los auriculares mostrarán una luz roja durante la carga.

Caja de carga:

Utilice el cable de carga tipo c que se incluye en el paquete para cargar el estuche de carga.

Reiniciar

Cuando los auriculares están encendidos pero no conectados al teléfono móvil, 5 clics. (No funciona cuando los auriculares están conectados al móvil).

Instrucciones especiales

- 1) Los iPhone de Apple y algunos teléfonos Android pueden admitir el ajuste del teléfono Volumen si necesita usar auriculares para ajustar el volumen. pero para algunos En los teléfonos Android, solo puedes ajustar el volumen del auricular. Si necesitas Para restaurar el volumen predeterminado, elimine la información de emparejamiento del teléfono y volver a conectar.
- 2) Cuando sostenga el auricular, no toque el área del panel táctil del auricular. para evitar un mal funcionamiento.

Conexión multipunto

Primero, use un dispositivo para conectarse, cuando esté conectado exitosamente, luego desconéctelo; luego use el dispositivo B para buscar el nombre de emparejamiento y conectarse; luego regresa a Un dispositivo para encontrar el nombre del emparejamiento y conectarse;

Indicador de auriculares

estado

Sin emparejamiento
Esperando ser emparejado
emparejado exitosamente

Encendido

Apagado

jugar
pausa

Apoyar
Incoming call

Vocación
Cargando
pausa

luz indicadora

Las luces blancas parpadean rápidamente
La luz roja y blanca parpadean alternativamente
La luz indicadora está apagada

Las luces blancas están encendidas durante 1 segundo, luego se apagan.
Las luces rojas se encienden durante 2 segundos y luego se apagan.
La luz indicadora está apagada
La luz indicadora está apagada

La luz indicadora está apagada
Las luces blancas parpadean dos veces cada 3 segundos.
La luz indicadora está apagada
La luz roja siempre está encendida.
La luz indicadora está apagada

Indicador del estuche de carga

Estado	Luz indicadora
carga de	Durante la carga, la luz indicadora se encenderá gradualmente. brillante o tenue, Indicador de encendido: Luz roja: 5-35%; luz amarilla: 35-70%, luz verde 70-100%.
Carga de auriculares	Cuando se coloca en la caja de carga, la luz de color correspondiente se iluminará. Estar encendido según su propia potencia, parpadeando dos veces primero y luego continuamente. iluminación durante unos 8 segundos.
Fin de la carga	La luz verde se apaga después de 8 segundos.
Escasez de energía recordatorio	La luz roja parpadea rápidamente.

Indicaciones de voz

estado	Mensaje de voz
Encendido	Encendido
Apagado	Apagado
batería BAJA	batería BAJA
Emparejamiento	Emparejamiento
Emparejado exitosamente	conectado
Desconectar	desconectado
Ajustar el volumen al máximo	"volumen máximo"
Ajustar el volumen al mínimo.	"volumen mínimo"

Nota

1. Escuche con el volumen lo más bajo posible. Escuchar a un volumen alto durante un mucho tiempo puede causar diversos grados de daño a su audición
2. Mantenga los tapones para los oídos y los accesorios fuera del alcance de los niños, y los tapones para los oídos deben estar utilizado bajo supervisión autorizada.
3. No sumerjas los auriculares en agua cuando nades, bucees o te bañes.
4. Cuando utilice los auriculares en un ambiente húmedo y polvoriento o cerca de una fuente fuerte campo magnético, puede causar fallas en el circuito interno.
5. La temperatura ambiente de almacenamiento recomendada para los auriculares es entre 0 °C y 45 °C.
6. No cargue los auriculares ni la caja de carga cuando la temperatura sea inferior 0 °C o en un ambiente corrosivo.
7. No exponga los auriculares ni el estuche de carga a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo. tiempo (como colocarlos en el alféizar de una ventana o en el tablero de un automóvil bajo la luz solar directa).
8. Para evitar dañar sus auriculares, no los desmonte ni modifique, y no los No inserte ningún objeto extraño en ellos.

Precauciones

Acerca de la comunicación Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth tiene un alcance operativo de aproximadamente 10 metros (30 pies). La distancia máxima de comunicación puede variar dependiendo de los obstáculos. (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o la presencia del entorno electromagnético. Dependiendo del dispositivo al que se esté conectando, es posible que tarde algún tiempo en iniciarse comunicación.

Cosas a tener en cuenta al usar auriculares

Después del uso, quítese lentamente los auriculares de los oídos. Debido a que los auriculares se ajustan perfectamente a sus oídos, forzarlos a ponérselos o quitárselos rápidamente puede causar daño a sus tímpanos. Al ponerse los auriculares, El diafragma del altavoz puede producir un sonido de clic. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Otras cosas a tener en cuenta

No aplique golpes excesivos al auricular, ya que es un dispositivo delicado. Es posible que el sensor táctil no funcione correctamente si hay pegatinas u otros elementos pegajosos en el panel de control. Es posible que la funcionalidad Bluetooth no funcione correctamente en teléfonos móviles dependiendo de las condiciones de la señal y del entorno circundante. No aplique mucha presión a los auriculares durante períodos de tiempo prolongados, incluidos cuando esté almacenado, ya que esto puede causar deformación. Si siente molestias mientras usa los auriculares, deje de usarlos inmediatamente. Los auriculares no son resistentes al agua. Entrada de agua u objetos extraños en los auriculares podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o materias extrañas en los auriculares, Deje de usarlo inmediatamente y consulte a su distribuidor Astrum más cercano.

Limpiar los auriculares


Cuando el exterior de los auriculares esté sucio, utilice un paño suave y seco para limpiarlos. Si tu Los auriculares están especialmente sucios. Remoje el paño en detergente neutro diluido y escúrralo antes de usarlo para limpiar los auriculares. No utilice diluyentes (como diluyentes, benceno o alcohol), ya que pueden dañar el revestimiento de la superficie de los auriculares o causar otros daños. Mantenga los auriculares (incluidos los accesorios) alejados de las tarjetas magnéticas. Los auriculares (incluidos los accesorios) tienen imanes. Si la tarjeta magnética se coloca cerca al auricular, el imán de la tarjeta magnética puede verse afectado y no podrá utilizarse.

Información de seguridad del producto

El uso inadecuado del producto puede causar fácilmente daños al producto o ponerlo en peligro la seguridad personal y de la propiedad.


1. Las pilas están incluidas en el producto. Evite exponer su producto a la luz solar, calentadores eléctricos o calor excesivo similar. No almacene el producto en un lugar con alta temperatura, luz fuerte o magnetismo fuerte.
2. No lo guarde en fuentes de fuego u otros ambientes hostiles. Movimientos corporales violentos Se deben evitar golpes, lanzamientos y pisadas. Apretones, etc. No utilice al extender.
3. La temperatura ambiente del producto es de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F).
4. El uso inadecuado del producto sin seguir este manual del usuario o ignorar las advertencias puede causar fácilmente daños al producto o ponerlo en peligro. Personal y propiedad seguridad Seguridad. Todas las consecuencias causadas por esta empresa correrán a cargo de los consumidores. ellos mismos no asumirán ninguna responsabilidad legal.
5. Está estrictamente prohibido que los no profesionales desmonten este producto.
6. No utilice este producto con una carga (aparato eléctrico) que exceda la corriente de salida. Mecanismo de protección de circuito incorporado, la parada automática funciona si la carga excede.
7. Utilice un paño de algodón limpio para limpiar los contactos de carga de los auriculares con regularidad para evitar que no se pueda cargar o encender debido a una pérdida. Limpiar durante mucho tiempo.
8. No ponga este producto en agua (ni en la lavadora). Si entra agua, déjela secar naturalmente antes de su uso.

액티브 노이즈 캔슬링 이어버드
Astrum XZ PRO/XZ PIA



사용자 메뉴얼

제품 다이어그램



- ① 마이크론폰1 ② 마이크론폰2 ③ 표시등1 ④ 작동 영역
⑤ 이어팁 ⑥ 표시등 2 ⑦ 충전 케이스 ⑧ 유형 C 인터페이스

편성

충전 케이스에서 꺼내면 이어폰이 페어링됩니다. 자동으로 스마트폰과 페어링:

- 1) 충전 케이스에서 이어폰을 꺼내어 이어폰이 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
페어링을 기다리고 있습니다. 이때 두 이어폰이 흰색 표시등을 빠르게 깜박입니다.
- 2) 휴대폰의 블루투스를 켜고, 해당 블루투스 이름을 찾아 클릭하세요.
- 3) 다시 사용하시면 이어폰과 휴대폰이 자동으로 연결됩니다.

켜기/끄기

전원 켜짐

- 1) 충전 케이스에서 이어폰을 꺼냅니다. 이어폰이 자동으로 부팅됩니다.
- 2) 꺼진 상태에서 이어폰의 터치 부위를 2초간 길게 눌러주세요. 이어폰이 켜지고 "power on"이라는 메시지가 들립니다.

전원 끄기

- 1) 이어폰을 충전 케이스에 넣으면 이어폰이 자동으로 꺼집니다.
- 2) 휴대폰의 블루투스 스위치를 끄면 이어폰이 자동으로 작동됩니다. 3분 후에 종료하세요.
- 3) 휴대폰의 블루투스 스위치를 끄고 이어폰을 4초 동안 누르세요. 그런 다음 종료되었습니다.

충전

이어폰:

이어폰을 충전 박스에 넣으면 충전 박스가 자동으로 충전됩니다.

이어폰과 이어폰은 충전 시 빨간색 표시등을 표시합니다.

충전 :

패키지에 포함된 Type-C 충전 케이블을 사용하여 충전하세요.

충전 케이스.

초기화

이어폰의 전원은 켜져 있지만 휴대폰과 연결되지 않은 경우 5번 클릭합니다.

(이어폰을 모바일에 연결한 경우에는 동작하지 않습니다.)

특별 지시

1) Apple iPhone 및 일부 Android 휴대폰은 휴대폰 조정을 지원할 수 있습니다.

볼륨을 조정하기 위해 헤드폰을 사용해야 하는 경우 볼륨. 하지만 일부에게는 안드로이드폰에서는 이어폰 자체의 볼륨만 조절할 수 있습니다. 필요한 경우 기본 볼륨을 복원하려면 휴대폰 페어링 정보를 삭제하고 그리고 다시 연결하세요.

2) 이어폰을 잡을 때 이어폰의 터치 패널 부분을 만지지 마세요.

오작동을 피하기 위해.

다지점 연결

먼저 A 장치를 사용하여 연결하고, 성공적으로 연결되면 연결을 끊습니다.

그런 다음 B 장치를 사용하여 페어링 이름을 검색하고 연결합니다. 그럼 다시 돌아와 페어링 이름을 찾아 연결하는 장치;

이어폰 표시등

상태

페어링되지 않음
페어링 대기 중
성공적으로 페어링
전원 켜기
전원 끄기
플레이
일시 정지
대기
전화 수신
호출
충전 중
충전 종료

표시 등

흰색 표시등이 빠르게 깜박임
빨간색과 흰색 표시등이 번갈아 깜박입니다.
표시등이 꺼졌습니다.
흰색 표시등이 1초 동안 켜진 후 꺼집니다.
빨간색 표시등이 2초 동안 켜진 후 꺼집니다.
표시등이 꺼집니다.
표시등이 꺼졌습니다.
표시등이 꺼졌습니다.
흰색 표시등이 3초마다 두 번씩 깜박입니다.
표시등이 꺼짐
빨간색 표시등이 항상 켜져 있습니다.
표시등이 꺼집니다.

충전 케이스 표시기

상태 충전

표시등
충전 중에는 표시등이 점차적으로 켜집니다.
밝거나 어두움, 전원 표시기: 빨간불: 5-35%; 노란 빛: 35-70%,
초록불 70-100%.

이어폰 충전

충전 상자에 넣으면 해당 색상의 표시등이 켜집니다.
자체 전원에 따라 켜지고 처음에 두 번 깜박인 다음 계속해서 깜박입니다.
약 8초 동안 조명을 켜세요.

충전 완료 전원 부족

8초 후 녹색불이 꺼집니다.
빨간색 표시등이 빠르게 깜박입니다.

음성안내

상태

전원 켜짐

전원 끄기

배터리 부족

편성

성공적으로 페어링됨

연결 끊기

볼륨을 최대로 조절하세요

볼륨을 최소로 조절하세요

음성안내

전원 켜짐

전원 끄기

배터리 부족

편성

연결됨

연결이 끊어진

"최대 볼륨"

"최소 볼륨"

메모

1. 볼륨을 최대한 낮추고 들어보세요. 높은 볼륨으로 듣기 오랜 시간 동안 청력에 다양한 정도의 손상을 일으킬 수 있습니다.
2. 귀마개 및 부속품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 귀마개는 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 승인된 감독하에 사용됩니다.
3. 수영, 다이빙, 목욕 시 이어폰을 물에 담그지 마십시오.
4. 습하고 먼지가 많은 환경이나 강한 물체 근처에서 헤드폰을 사용하는 경우 자기장으로 인해 내부 회로 고장이 발생할 수 있습니다.
5. 헤드폰의 권장 보관 환경 온도는 다음과 같습니다. 0 °C 및 45 °C.
6. 온도가 이하인 경우에는 이어폰 및 충전박스를 충전하지 마세요. 0 °C 또는 부식성 환경.
7. 이어폰이나 충전 케이스를 직사광선에 장시간 노출시키지 마세요.
(예: 직사광선이 비치는 창턱이나 자동차 대시보드 위에 놓는 등)
8. 헤드폰 손상을 방지하려면 헤드폰을 분해하거나 개조하지 마십시오.
이물질을 삽입하지 마십시오.

지침

Bluetooth 통신에 대하여

Bluetooth 무선 기술의 작동 범위는 약 10미터입니다. (30피트). 최대 통신 거리는 장애물에 따라 달라질 수 있습니다. (사람, 금속 물체, 벽 등) 또는 전자기 환경의 존재. 연결하려는 장치에 따라 시작하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

헤드폰 착용 시 주의할 점

사용 후에는 이어폰을 귀에서 천천히 빼시기 바랍니다. 이어폰이 귀에 딱 맞아서 억지로 끼거나 빼면 빨리 고막에 손상을 줄 수 있습니다. 헤드폰을 착용할 때, 스피커 다이어프램에서 딸깍 거리는 소리가 날 수 있습니다. 이는 오작동이 아닙니다.

기타 참고사항

헤드셋은 민감한 장치이므로 과도한 충격을 가하지 마십시오.
스티커나 기타 끈끈한 물건이 있으면 터치 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
제어판에서, 휴대폰에서는 Bluetooth 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

신호 상태 및 주변 환경에 따라 다릅니다.

다음에 포함하여 장시간 동안 헤드폰에 강한 압력을 가하지 마십시오.

보관시 변형이 발생할 수 있습니다.

헤드폰을 사용하는 동안 불편함을 느끼면 즉시 사용을 중단하십시오.

헤드폰은 방수가 되지 않습니다. 이어폰에 물이나 이물질이 들어가는 경우 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다. 이어폰 내부에 물이나 이물질이 들어간 경우 즉시 사용을 중단하시고 가까운 Astrum 대리점에 문의하시기 바랍니다.

헤드폰 청소

헤드폰 외부가 더러워진 경우 부드럽고 마른 천을 사용하여 청소하십시오. 만약 당신의 헤드폰이 특히 더러우면 천을 묶은 중성 세제에 담그고

헤드폰을 청소하기 위해 사용하기 전에 짜내십시오. 신나(신나 등)는 사용하지 마세요. 벤젠이나 알코올)을 사용하면 헤드폰 표면의 코팅이 손상되거나 헤드폰이 손상될 수 있습니다. 기타 피해. 헤드폰(액세서리 포함)을 자기 카드에서 멀리 두십시오.

헤드폰(액세서리 포함)에는 자석이 있습니다. 자기카드를 가까이에 놓으면 헤드셋에 연결하면 자기 카드의 자석이 영향을 받아 사용할 수 없게 됩니다.


제품 안전 정보

제품을 부적절하게 사용하면 제품이 쉽게 손상되거나 위험할 수 있습니다.
개인 및 재산 안전.

1. 제품에는 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 햇빛에 노출시키지 마십시오.
전기 히터 또는 이와 유사한 과도한 열. 높은 곳에 제품을 보관하지 마세요.
온도, 강한 빛 또는 강한 자기.
2. 화기나 기타 열악한 환경에 보관하지 마십시오. 격렬한 신체 움직임, 때리기, 던지기, 밟기
등의 행위는 피해야 합니다. 사용하지 마세요
3. 제품의 주변 온도는 0 °C ~ 45 °C(32 °F ~ 113 °F)입니다.
4. 본 사용설명서를 따르지 않거나 경고사항을 무시하고 제품을 부적절하게 사용하는 경우
쉽게 제품이 손상되거나 제품이 위험해질 수 있습니다. 개인 및 재산
안전 안전. 본 회사로 인해 발생하는 모든 결과는 소비자의 책임입니다.
스스로 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
5. 비전문가가 본 제품을 분해하는 것을 엄격히 금지합니다.
6. 출력 전류를 초과하는 부하(전기용품)에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
회로 보호 메커니즘이 내장되어 있어 부하가 초과되면 자동으로 정지됩니다.
7. 깨끗한 면 천을 사용하여 헤드폰 충전 접촉부를 정기적으로 청소하십시오.
분실로 인해 충전이 불가능하거나 켜지지 않도록 방지하세요. 오랫동안 청소하십시오.
8. 본 제품을 물(또는 세탁기)에 넣지 마세요. 물이 들어간 경우에는 건조시켜주세요

主动降噪耳塞

Astrum XZ PRO/XZ PIA



用户手册

产品示意图



配对

从充电仓取出耳机后，两只耳机会自动开机配对。与手机连接：

- 1) 从充电仓取出耳机并确认耳机待配对。这个时候，两只耳机白灯快闪。
- 2) 打开手机蓝牙，找到相应的蓝牙名称并点击连接。
- 3) 首次连接后，当再次使用耳机时，两只耳机会自动与手机蓝牙连接。

开关机

开机

方法一：将耳机从充电盒取出，耳机会自动开机

方法二：在开机状态下，长按耳机2秒钟。耳机开机，同时你会听到提示音“power on”

关机

方法一：将耳机放入充电盒，耳机会自动关机。

方法二：关闭手机的蓝牙开关，三分钟后耳机会自动关机。

方法三：关闭手机蓝牙开关，长按耳机触控区4秒，耳机关机

 上一曲  L 敲击3次	 下一曲  R 敲击3次
 播放  L 或  R 敲击2次	 暂停  L 或  R 敲击2次
 音量加大  R 敲击1次	 音量减小  L 敲击1次
 接听电话  L 或  R 敲击1次  挂断电话  L 或  R 敲击2次	 接听电话  L 或  R 敲击2次
 呼唤Siri  L 或  R 敲击4次	 关闭Siri  L 或  R 敲击2次
 ANC模式  L 或  R 长按1.5秒  音乐模式  L 或  R 长按1.5秒	 通透模式  L 或  R 长按1.5秒

充电

耳机：将耳机放入充电盒，充电盒会自动为耳机充电，充电时耳机会显示红灯。
充电盒：请使用随设备附带的充电线为充电盒充电。

多点连接

首先，用A设备连接，耳机与手机连接成功后断连，然后用B设备搜索配对名并连接，然后用A设备找到之前连接的配对名并连接。这样耳机与两部手机同时连接成功。

重置

当耳机开机且与手机断连情况下，双耳各5击。（当耳机与手机蓝牙连接时，此操作无效）。

语音提示

状态

开机

关机

电量低

与手机配对中

与手机配对成功

与手机断开连接

调整音量至最大

调整音量至最小

语音提示

POWER ON

POWER OFF

BATTERY LOW

PAIRING

CONNECTED

DISCONNECTED

"MAXIMUM VOLUME"

/

充电盒指示灯

状态	语音提示
充电	充电时，指示灯会持续的渐亮渐暗。 电量指示：红灯5-35%，黄灯35-70%，绿灯70%-100%
耳机充电	对应电量的LED快闪两次后转到对应电量的LED 长亮4秒后熄灭
充电完成	绿灯常亮8秒后熄灭。
缺电提醒	红灯快闪

耳机指示灯

状态	指示灯	状态	指示灯
耳机未配对	白灯快闪	待机	指示灯熄灭
耳机等待配对	双耳红白灯交替快闪	有电话呼入	白灯每3秒内快闪2次
配对成功	指示灯熄灭	通话中	指示灯熄灭
开机	白灯亮1秒后熄灭	充电	红灯常亮
关机	红灯亮2秒后熄灭	充电完成	指示灯熄灭
播放	指示灯熄灭		
暂停	指示灯熄灭		

防范措施

1. 聆听时音量设置尽可能低。长时间高音量聆听可能会对您的听力造成不同程度损害。
2. 将耳塞和配件放在儿童接触不到的地方，且应在承认监督下使用耳塞。
3. 当游泳，潜水或沐浴时请勿将耳机浸入水中。
4. 在潮湿，多尘的环境或强磁场附近使用耳机时，可能会导致内部电路故障。
5. 耳机建议存放环境温度为0°C至45°C之间。
6. 请勿在温度低于0°C或有腐蚀性环境下给耳机和充电盒充电。
7. 请勿长时间将耳机或充电盒暴露在直射阳光下（例如放在阳光直射的窗台或汽车仪表板上）。
8. 为避免损坏您的耳机，请勿拆卸或改装耳机，并不要将任何异物插入其中。

注意事项

关于蓝牙通信

蓝牙无线技术的操作范围约为10米(30英尺)。最大通信距离可能会因障碍物(人、金属物体、墙壁等)或电磁环境的存在而有所变化。

根据要连接的设备不同,可能需要一些时间来开始通信。

佩戴耳机的注意事项

使用后,请慢慢从耳朵中取出耳机。

由于耳机紧密贴合耳朵,强行按压或迅速取下可能会导致鼓膜受损。戴上耳机时,扬声器振膜可能会产生点击声。这不是故障。

其他注意事项

不要给耳机施加过大的冲击,因为它是一种精密设备。

如果在控制面板上贴上贴纸或其他粘性物品,触摸传感器可能无法正常工作。

蓝牙功能在移动电话上可能无法正常工作,这取决于信号条件和周围环境。

不要长时间对耳机施加重压,包括存放时,因为这可能会导致变形。

如果在使用耳机时感到不适,请立即停止使用。

耳机不防水。水或异物进入耳机可能导致火灾或电击。如果水或异物进入耳机,请立即停止使用并咨询最近的Astrum经销商。

清洁耳机

当耳机外部脏污时,请使用柔软干燥的布进行清洁。如果耳机特别脏,请将布浸湿在稀释的中性洗涤剂中,并拧干后再用于清洁耳机。请勿使用稀释剂(如稀释剂、苯或酒精),因为它们可能会损坏耳机表面的涂层或造成其他损坏。

将耳机(包括配件)远离磁卡:耳机(包括配件)带有磁铁。如果将磁卡靠近耳机,磁卡的磁铁可能会受到影响,无法使用。

产品安全信息

产品使用不当很容易造成产品损坏或可能危害人身、财产安全。

1. 电池包含在产品中。请避免将您的产品暴露于阳光、电加热器或类似的过热环境。请勿将产品存放在高温、强光和强磁的地方。
2. 请勿将其存放在火源等其他恶劣环境中。敲打、投掷、踩踏等剧烈肢体动作，应避免挤压等。
3. 产品的建议使用环境温度为 0 °C 至 45 °C。
4. 不按本使用说明书不当使用或忽视本产品警告很容易造成产品损坏或可能危及人身和财产安全。消费者须承担一切费用及后果，我公司不承担任何法律责任。
5. 非专业人士严禁分解本产品。
6. 请勿使用超过输出电流的负载（电器）给产品充电。本产品内置电路保护机制，如超载将自动停止工作。
7. 请使用干净的棉布清洁耳机充电触点，如长时间不使用，请定期给耳机充电避免长时间不用导致产品无法开机使用。
8. 请勿将本产品放入水中（或洗衣机），如果产品进水，使用前请让产品自然干燥。